


USER MANUAL

راهنمای صفحه کلید

FCR - 8700




FARASSOO

- متصل کردن صفحه کلید به کامپیوتر.
- صفحه کلید را به درگاه PS/2 (Port) کامپیوتر متصل کنید و سپس کامپیوتر خود را روشن کنید. صفحه کلید به صورت خودکار فعال می شود.










نصب نرم افزاری

- CD داخل جعبه صفحه کلید را در DVD - Drive یا CD - ROM دستگاه قرار دهید.
- نرم افزار خود به خود فعال می شود در غیر این صورت فایل FCIC.EXE از روی CD اجرا کنید.
- صفحه کلید خود را با توجه به شماره مدل انتخاب کنید. نرم افزار. اطلاعات مربوط به صفحه کلید انتخاب شده را در کادر پایین نشان می دهد.
- برای نصب روی کلمه Instal کلیک کنید.
- پس از اتمام عملیات نصب کامپیوتر خود را Restart کنید.

Application keys		کلیدهای کاربردی
Calculator		ماشین حساب 








Internet keys

کلیدهای اینترنتی

Search	جستجوگر	
Refresh	به هنگام سازی اطلاعات پنجره فعال	
Back	حرکت به صفحه قبلی پنجره فعال	
Forward	حرکت به صفحه بعدی پنجره فعال	
My Favorites	لیست آدرس های اینترنتی دلخواه	
www	اجرای برنامه مرورگر اینترنت	
E-mail	اجرای برنامه Outlook	




Multimedia keys

کلیدهای مالتی مدیا

Volum Up	زیاد کردن صدا	
Volum Down	کم کردن صدا	
Mute	قطع موقت صدا	
Stop	توقف	
Play/Pause	پخش / مکث	
Pre-Track	پخش فایل مالتی مدیا قبلی	
Next-Track	پخش فایل مالتی مدیا بعدی	

Office keys

کلیدهای آفیس

Cut	کپی در حافظه کوتاه مدت و حذف آن	
Copy	کپی در حافظه کوتاه مدت	
Past	چسباندن قسمت ذخیره شده در حافظه کوتاه مدت	

برای هر گونه اطلاعات بیشتر با مرکز خدمات فراسو تماس بگیرید:

تلفن : ۸۷۷۶۳۶۹ (۰۲۱)

www.farassoo.com

support@farassoo.com